

KYOEI

協栄産業株式会社

システムの利用方法

インストールや操作説明、拾い方法のお問合せ窓口

システムサポートセンター（弊社営業日 9：00～17：00）

電話：03-4241-8872

メール：fs_support@kyoei.co.jp



■ システムの利用方法

1. プログラムの入手について

下記よりアクセスをいただき「プログラムダウンロード」より入手ください。

ユーザー様専用ページ

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/support_user/index.html

KYOEI 協栄産業株式会社

システムサポート契約者様専用ページ

このページはシステムサポート契約者様専用ページです。
お知らせしております「ユーザーID」を入力の上、ログインしてください。

ユーザーID

kyoei1006_user

ログイン

- ・半角文字で入力してください。全角文字は入力できません。
- ・ユーザーIDのお問い合わせは、協栄産業株式会社 建設営業部までお願いします。

2. プログラムのインストールについて

ダウンロードしたセットアップ用圧縮ファイルは右クリックの【すべて展開(T)】でCドライブ直下に展開（解凍）するとフォルダができますので、その中の setup.exe をダブルクリックします。セットアップ画面が表示されますので画面の指示に従いインストールを行ってください。

詳細につきましてはダウンロードページにインストール手順のPDFがありますのでご参照ください。

RC数量積算システム「FKS RC 2.0」 Web認証 / システム保護装置認証 共通



RC2.0(2.0.0.8)_KBL.zip

DOWN LOAD

755,312KB

注意
事項

◎バージョン：Ver.2.0 R08 (2024/05/22版)

◎プログラムインストール手順

1. ダウンロードしたセットアップ用圧縮ファイル（RC2.0(2.0.0.8)_KBL.zip）を展開（解凍）します。
2. 展開（解凍）すると、フォルダができますので、その中の setup.exe をダブルクリックします。
3. セットアップ画面が表示されますので、画面の指示に従いインストールを行ってください。
※ 管理者権限のあるユーザーにてインストールを行ってください。
※ 詳細につきましては、下記の「インストール手順」をご参照ください。

右クリックして【名前を付けてリンクを保存】を選択してセットアップ用ファイルをダウンロードします

できるので、その中の setup.exe をダブルクリックし、インストールを行ってください。

ダウンロードしたセットアップ用ファイルは右クリックの【すべて展開(T)】でCドライブ直下に展開（解凍）します

インストール手順



2,269KB

3. システムの起動（Web認証）について

①アイコンをクリックします。



②接続 ボタンをクリックします。

③起動するシステムをクリックします。

システム名	最終使用日時
FKSRC 2.0	2024/07/16 10:44:34
FKS FN 2.0	2024/07/16 10:37:43
KYOEI COMPASS 2.0	2024/07/16 10:40:53
K-ESCORT 2.0	2022/11/28 07:48:42

④メール本文にある下記を入力してください。

契約番号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

契約パスワード：XXXXXXXXXX

メール本文にある契約番号、契約パスワードを入力します

Web認証

契約番号

パスワード

ログイン

キャンセル

4. システムの自己学習について

ユーザー様専用ページ内に「Webラーニング」があります。
サンプル図面・拾いデータのダウンロード、操作説明動画の視聴、
オペレーションスクール動画の視聴が可能です。
2.0に加え、Second Stageのコンテンツもご活用ください。

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/support_user/index.html

ユーザーID : kyoei1006_user

5. よくある質問（FAQ）について

お客様より寄せられるご質問とその解決策を閲覧できます。

<https://www.kyoei.co.jp/fks/use/faq/index.html>

「チャットボット」を利用し、チャット形式でもご質問にお答えします。



質問はここをクリック！

以上